

# BAHNHOF »OBERSTENFELD«



»OBERSTENFELD« STATION  
GARE DE »OBERSTENFELD«  
STATION »OBERSTENFELD«

Art. Nr. 110138

**D**

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Bastelns mit dem Bausatzinhalt und der Anleitung vertraut und prüfen Sie die Vollständigkeit. Im Reklamationsfall gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. Sollte ein Teil fehlen, übersenden Sie bitte den Teilwunsch und den Kaufbeleg an: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Sollten Sie einmal weitere Ersatzteile benötigen, senden wir Ihnen den benötigten Spritzling, bei Verfügbarkeit, gerne kostenpflichtig zu. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingt Einzelteile übrig bleiben können.

**GB**

Before building your model, please familiarize yourself with the contents of the kit and the instructions for use, also checking whether the set of parts is complete. In case of any complaint, the legal guarantee obligation shall apply. Should a part be missing, please send the designation of the part required and the receipt documenting your purchase to: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Should you require further spare parts one day, we shall be pleased to send you, with costs, the required sprue, if it is available. Please note that, on grounds of the production process, some single injection molded parts may be superfluous.

**F**

Avant de commencer votre modèle, veuillez vous familiariser avec le contenu du kit et la notice d'emploi, et contrôlez que le lot de pièces est complet. En cas de réclamation, il s'appliquera l'obligation de garantie légale. Au cas où une pièce manquerait, veuillez envoyer la désignation de la pièce souhaitée et le bon d'achat à: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Au cas où vous auriez besoin un jour d'autres pièces détachées, nous vous enverrons volontiers la grappe requise, si elle est disponible, contre paiement. Veuillez noter que, pour des raisons de production, il se peut que des pièces détachées soient superflues.

**NL**

Maak uzelf vóór het bouwen vertrouwd met de inhoud van het bouwpakket en met de handleiding en controleer de volledigheid. In geval van reclamatie geldt de wettelijke garantieverplichting. Macht er een onderdeel ontbreken, stuur het verzoek om het gewenste onderdeel en het aankoopbewijs dan naar: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Als u ooit meer reserveonderdelen nodig hebt, sturen wij het benodigde gietstuk, indien beschikbaar, graag tegen betaling naar u op. Let op: om productieredenen kunnen losse onderdelen overblijven.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FALLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FALLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FALLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FALLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):

Art. Nr. 170490 | 170492 | 170494  
FALLER SUPER-EXPERT | EXPERT | LASERCUT



Art. Nr. 170688  
SPEZIAL-SEITENSCHNEIDER



Art. Nr. 170687  
FALLER-BASTELMESSER



<b>Inhalt</b>	Spritzlinge	1 ABC 1 x	3ABCF 1 x	3 DE 1 x	7 A 1 x
<b>Contents</b>	Sprues	2 A 2 x	3 CF 1 x	4 AB 2 x	8 B 1 x
<b>Contenu</b>	Moulages				
<b>Inhoud</b>	Gietstukken	2 BCE 2 x	3 D 1 x	5 B 1 x	

Sa. Nr. 110 138 1

## Fensterfolie

Die beiliegende Fensterfolie entsprechend der benötigten Größe ausschneiden und vorsichtig mit wenig Klebstoff auf die Rückseite der Fensterrahmen aufkleben.

## Window foil


Cut the attached window foil according the illustrations and glue it carefully with a little glue to the rear side of the window frames.

## Feuillet transparent pour fenêtres

Découper le feuillet transparent pour fenêtres inclus d'après l'illustration. Coller proprement avec un peu de colle sur la face arrière du cadre des fenêtres.

## Vensterfolie

De meegeleverde vensterfolie conform de afbeeldingen uitknippen of uitsnijden en voorzichtig met een beetje lijm op de achterzijde van het raam plakken.





## Fensterfolie

## Window foil

## Feuillet transparent


## Vensterfolie








C

B




D

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie



E




D



F

E

4





Art. Nr. 180667:  
 Beleuchtung, liegt nicht bei  
 Illumination, not included  
 Éclairage, non jointe  
 Verlichting, niet bijgevoegd

ⓓ

Deco 1



Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie



J



Deco 1

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie




K

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie




L

3/8 3/8 3/8




L

M




**6** Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie




**(N)**

3/8 3/8 3/8



**(O)**


3/16




Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

**(P)** 2 x


**(Q)**






(R)

Papiermaske  
 Papermask  
 Masque  
 Masker **M1**



(S)



(S)

(Q)

Papiermaske **M2a**  
 Papermask  
 Masque  
 Masker  
 +  
**M2b**




(T)

(I)



8

Loch durchstechen  
Pierce hole through  
Piquez le trou  
Gat doorstéken





2/3

U

Art. Nr. 180647:  
Beleuchtung, liegt nicht bei  
Illumination, not included  
Éclairage, non jointe  
Verlichting, niet bijgevoegd

U

Deco 11





Art. Nr. 180442:  
4 Tische und 24 Stühle,  
liegen nicht bei  
not included  
non jointe  
niet bijgevoegd


V



T





9





Z

Y

2/11



2/11

2/11



Art. Nr. 110138  
 siehe Seite 11 - 15!  
 see page 11 - 15!  
 voir page 11 - 15!  
 zie pagina 11 - 15!

Fensterfolie  
 Window foil  
 Feuillet transparent  
 Vensterfolie




**(a)**

5/19

3/18


Deco 14



## Variante

Art. Nr. 110138 + Art. Nr. 120301:  
 Wartehäuschen, liegt nicht bei, siehe Seite 11 - 12 + 16 - 20!  
 Bus shelter, not included, see page 11 - 12 + 16 - 20!  
 Abri bus, non jointe, voir page 11 - 12 + 16 - 20!  
 Bushokje niet bijgevoegd, zie pagina 11 - 12 + 16 - 20!


**(b)**




**(a)**

3/6

**12** Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie



3,8 mm




5/18

3/18

Deco 14

**c**




**c**

3/6

**d**


Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie



7/3


Deco 13

**e**



**f**

Art. Nr. 180647:  
 Beleuchtung, liegt nicht bei  
 Illumination, not included  
 Éclairage, non jointe  
 Verlichting, niet bijgevoegd



**g**


2/17

2/16

**f**

2/17

2/16



2/33

**h**

4/3

**g**

4/3

Bündig kleben!  
 Glue flush!  
 Colle à ras!  
 Lijm doorspoelen!

2/18

**13**


**i**

5/22

5/22

5/22

**h**




14

Deco 9

OBERSTENFELD



**j** 3 x 7/6




**l**

Deco 8

Deco 8






**k** 7/7



**m**







# 16 Variante

Art. Nr. 120301:

Wartehäuschen, liegt nicht bei, siehe Seite 16 - 20!

Bus shelter, not included, see page 16 - 20!

Abri bus, non jointe, voir page 16 - 20!

Bushokje niet bijgevoegd, zie pagina 16 - 20!

Fensterfolie

Die beiliegende Fensterfolie entsprechend der benötigten Größe ausschneiden und vorsichtig mit wenig Klebstoff auf die Rückseite der Fensterrahmen aufkleben.

Window foil

Cut the attached window foil according the illustrations and glue it carefully with a little glue to the rear side of the window frames.

Feuillet transparent pour fenêtres



Découper le feuillet transparent pour fenêtres inclus d'après l'illustration. Coller proprement avec un peu de colle sur la face arrière du cadre des fenêtres.

Vensterfolie


De meegeleverde vensterfolie conform de afbeeldingen uitknippen of uitsnijden en voorzichtig met een beetje lijm op de achterzijde van het raam plakken.

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

Deco 14




**A** 5/18 3/18





**B** **A** 3/6

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie




**C** 7/3 (Art. Nr. 110138) Deco 13

Art. Nr. 180647:  
Beleuchtung, liegt nicht bei  
Illumination, not included  
Éclairage, non jointe  
Verlichting, niet bijgevoegd



18

Bündig kleben!  
Glue flush!  
Colle à ras !  
Lijm doorspoelen!




F

E

f


4/5



G 2 x

G

4/3 (Art. Nr. 110138)




4/7

H


4/3 (Art. Nr. 110138)

G




4/7


I




**J** M 1:1




**K** M 1:1




**L** M 1:1



**M** M 1:1



**N**





**O**

**Z**

**N**

2/40

(j) 2/6



2/34

2/35

(o)



(P)

(j)

(o)

(k)

2/41 2/6



2/34

(Q)

(P)

2/35

2/18

2/18

5/22